



# Procedure

Bilag A til bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg

1. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer ved Brand & Redning Sønderjylland "Bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg" med tilhørende bilag ([www.brsj.dk](http://www.brsj.dk))
2. Anlægsejeren/installatøren kontakter Alarmnet for oprettelse af en alarmoverføring.
3. Anlægsejeren/installatøren returnerer "Tilslutningsaftale" til Brand og Redning Sønderjylland i udfyldt og underskrevet stand på [Beredskab@brsj.dk](mailto:Beredskab@brsj.dk)
4. Anlægsejeren/installatøren returnerer "Alarmforholdsordre" til Brand og Redning Sønderjylland i udfyldt stand på [Beredskab@brsj.dk](mailto:Beredskab@brsj.dk)
5. Brand & Redning Sønderjyllands vagtcentral opretter anlægget. Så snart Alarmnettet har oprettet alarmoverføringen kan anlægsejeren/installatøren få oprettet "prøve poll" efter aftalen med Brand & Redning Sønderjyllands vagtcentral.
6. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e) hos Brand & Redning Sønderjylland via [beredskab@brsj.dk](mailto:beredskab@brsj.dk) Nøglebokse(n) udleveres i Administrationen, Kallemosen 18, 6200 Aabenraa.
7. Anlægsejeren/installatøren fremsender kopi af rapport fra den første akkrediterede funktionsafprøvning for ABA og evt. sprinkleranlæg, jf. pkt 5a i tilslutningsbestemmelserne, til Brand & Redning Sønderjylland
8. Anlægsejeren/installatøren aftaler den endelige idriftsættelse af alarmoverføringen samt ilægning af nøgler med Brand & Redning Sønderjylland.

## Vigtige adresser og telefonnumre

<b>Myndighed</b>  Brand & Redning Sønderjylland Kallemosen 18 6200 Aabenraa  <b>Telefon: 73 76 66 66</b>	<b>ABA Primær vagtcentral</b>  Falck vagtcentral Hjulumagervej 20, 9000 Aalborg  <b>Telefon: 70 22 77 06</b>	
--	--	--

## Specifikke forhold

Oplysninger om tilslutning til Falck vagtcentral findes i 'Alarmforholdsordre'

Anlægsafprøvninger skal gennemføres i overensstemmelse med anlæggets betjeningsvejledning, og disse skal, med undtagelse af den årlige pligtige afprøvning (årlig service og akkrediteret funktionsafprøvning), foregå uden Brand & Redning Sønderjylland vagtcentrals medvirken. Alle årlige pligtige afprøvninger skal aftales forud med Brand & Redning Sønderjylland primære vagtcentral. Anlægsafprøvningerne må ikke videregive alarmer.