



Procedure

Bilag A til bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg

1. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer "Bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg" på Brand & Redning Sønderjyllands hjemmeside via dette link: <https://brsj.dk/aba-anlaeg-og-noeglebokse/aba-anlaeg>
2. Anlægsejeren/installatøren udfylder bilag B "Aftale om tilslutning" på Brand og Redning Sønderjyllands hjemmeside via dette link: <https://brsj.dk/aba-anlaeg-og-noeglebokse/aba-anlaeg>
3. Brand & Redning Sønderjyllands vagtcentral opretter anlægget. Så snart alarmoverføringen er oprettet, kan anlægsejeren/installatøren få oprettet "prøve poll" efter aftalen med Brand & Redning Sønderjyllands vagtcentral.
4. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks på Brand & Redning Sønderjyllands hjemmeside via dette link: <https://brsj.dk/aba-anlaeg-og-noeglebokse/noegleboks>
5. Anlægsejeren/installatøren fremsender kopi af rapport fra den første akkrediterede funktionsafprøvning for ABA og evt. sprinkleranlæg, jf. pkt 5a i tilslutningsbestemmelserne, til Brand & Redning Sønderjylland på beredskab@brsj.dk
6. Anlægsejeren/installatøren aftaler den endelige idriftsættelse af alarmoverføringen samt ilægning af nøgler med Brand & Redning Sønderjylland.

Vigtige adresser og telefonnumre

Myndighed Brand & Redning Sønderjylland Kallemosen 18 6200 Aabenraa Telefon: 73 77 73 77	ABA Primær vagtcentral TrekantBrands vagtcentral Prangervej 7-9, 7000 Fredericia Telefon: 70 23 60 61	
--	---	--

Specifikke forhold

Anlægsafprøvninger skal gennemføres i overensstemmelse med anlæggets betjeningsvejledning, og disse skal, med undtagelse af den årlige pligtige afprøvning (årlig service og akkrediteret funktionsafprøvning), foregå uden Brand & Redning Sønderjylland vagtcentrals medvirken. Alle årlige pligtige afprøvninger skal aftales forud med Brand & Redning Sønderjylland primære vagtcentral. Anlægsafprøvningerne må ikke videregive alarmer.